

Aan de slag...

Bevestig zelf je Easyfix

Checklist ✓

Wat je nodig hebt:

- Boormachine
- Schroevendraaier (kruiskop)
- Potlood
- Rolmaat of duimstok
- Waterpas



Handig om te weten voordat je gaat monteren:

- Is er voldoende vlakke ondergrond voor de hechting? Let bij een schuine of afgeronde glaslijst extra op. Je hebt minimaal 13 mm nodig om het systeem te kunnen bevestigen
- Heeft de glaslat voldoende diepte zodat het product niet tegen het glas komt? Je hebt minimaal 15 mm nodig.
- Heeft het product voldoende ruimte zodat het niet in contact komt met klinken e.d.?

Bevestig strips

Stap 1 Zorg dat het kozijn van het raam goed ontvet is.

Stap 2 Verwijder aan de achterkant de beschermfolie van de tape en druk vervolgens het hele systeem direct tegen het raam.

Stap 3 Laat de Easyfix een halve dag in het kozijn om een goede hechting te bevorderen.

Stap 4 Plaats de raambekleding in de magneet strip

Wanneer je ramen wilt wassen, haal je de Easyfix eenvoudig van het raam door deze los te trekken. Zo kun je zonder enige hinder je kozijnen schoonmaken. Na het wassen de Easyfix weer tegen het kozijn klikken en klaar!


WAARSCHUWING



Belangrijke veiligheidswaarschuwing

- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

Getting started...

Mount your own Easyfix

Checklist ✓

You'll need:

- Drill
- Cross-head screwdriver
- Pencil
- Measuring tape or folding ruler
- Level



Good to know before you start:

- Is there a sufficiently even surface for attachment? Pay extra attention to an oblique or rounded glass frame. You need a minimum of 13 mm window frame to attach the system.
- Does the glazing bead have sufficient depth so that the product does not come into contact with the glass? You need at least 15 mm.
- Is there sufficient space to stop the product from coming into contact with handles, latches, etc.?

Attach the strips

- Step 1** Degrease the window frame thoroughly.
- Step 2** Remove the protective film from the tape at the back and press the system directly against the window.
- Step 3** Leave the Easyfix in the window frame for half a day to ensure that it attaches securely.
- Step 4** Place the window furnishing in the magnetic strip.

When you want to wash the windows, simply pull the Easyfix from the window to clean your window frames without obstruction. When you're done, just click the Easyfix back in place against the window frame!



Important safety warning

- Young children can become entangled in the loop of the draw cords, chains, ties, and cords that operate the window furnishings. They may also wrap the cords around their neck.
- To prevent strangulation and suffocation, keep the cords out of the reach of young children.
- Place beds, cradles, and other furniture away from the cords of window furnishings.
- Do not tie the cords together. Make sure that the cords do not become tangled or form a loop.
- Install and use the supplied child-safety components in accordance with the installation instructions to reduce the risk of suffocation and entanglement.

Au travail...

Fixez vous-même
votre Easyfix

Check-list ✓

Ce dont vous
avez besoin :

- Perceuse
- Tournevis (cruciforme)
- Crayon
- Mètre à ruban ou mètre pliant
- Niveau



Bon à savoir avant de commencer le montage :

- Y a-t-il assez de surface plane pour l'assemblage ? Portez une attention particulière en cas de baguette inclinée ou arrondie. Vous avez besoin d'au moins 13 mm pour pouvoir fixer le système.
- La baguette du vitrage a-t-elle une profondeur suffisante pour que le produit ne butte pas contre le verre ? Vous avez besoin de 15 mm au moins.
- Le produit a-t-il suffisamment d'espace pour ne pas entrer en contact avec les poignées etc. ?

Fixez les bandes

Étape 1 Assurez-vous que le cadre de la fenêtre est bien dégraissé.

Étape 2 Retirez le film de protection de la bande à l'arrière et appuyez l'ensemble du système directement contre la fenêtre.

Étape 3 Laissez l'Easyfix une demi-journée sur le cadre pour favoriser une bonne adhérence.

Étape 4 Placez le store sur la bande magnétique.

Si vous voulez laver vos fenêtres, retirez simplement l'Easyfix de la fenêtre en le tirant. De cette façon, vous pouvez nettoyer vos cadres de fenêtres sans aucun obstacle. Après le lavage, cliquez à nouveau l'Easyfix contre le cadre et le tour est joué !



AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

Avertissement de sécurité important

- Les jeunes enfants peuvent s'emmêler dans la boucle des cordes de traction, des chaînes, des sangles et des ficelles utilisées pour faire fonctionner les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
- Pour éviter l'étranglement et la suffocation, gardez les cordons hors de portée des jeunes enfants.
- Placer les lits, berceaux et autres meubles à l'écart des cordons du store.
- N'attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne s'emmêlent pas ou ne forment pas une boucle.
- Installez et utilisez les composants de sécurité pour enfants fournis conformément aux instructions d'installation afin de réduire le risque d'étouffement et d'enchevêtrement.